TRAKTOR LE

FX UNIT 1: DRY / WET
FX UNIT 2: DRY / WET
CLIP
HIGH
MIC INPUT
MIC LEVEL
PARAMETER 1
PARAMETER 2
POWER ON
KEY DECK A+B
MASTER
OUTPUT
HOLD & D / W: FX SELECT
FX ON / OFF
HOLD & D / W: FX SELECT
FX ON / OFF
EXT IN A
LOW
INPUT SELECT A+B
B-CONTROL
deejay
BCD3000
MONITOR CUE
BEHRINGER
PHONES VOL
MONITOR MIX
EQ LOW
EQ MID
EQ HIGH
EQ LOW
EQ MID
EQ HIGH
SEARCH
SEARCH
SEARCH
DECK GAIN
DECK GAIN
KILL LOW
KILL MID
KILL HIGH
KILL LOW
KILL MID
KILL HIGH
SET CUE
SET CUE
LOOP 1 BAR
LOOP 1 BAR
LOOP 4 BARS
LOOP 4 BARS
PITCH BEND (PLAY)
SCRATCH (STOP)
PITCH BEND (PLAY)
SCRATCH (STOP)
TEMPO BEND
TEMPO BEND
SYNC
SYNC
SCRATCH
SCRATCH
BEND
BEND
CUE
CUE
VOLUME A
VOLUME B
PITCH BEND
PLAY / PAUSE
CUE / PAUSE
PLAY / PAUSE
CUE / PAUSE
PITCH BEND